



Smart Forester

Łańcuchy - Prowadnice - Części do pilarek

[W tabeli zamieszczono linki / odnośniki do ofert łańcucha tnącego według jego długości liczonej w ilości ogniów prowadzących.](#)

	Tabela długości łańcucha tnącego według podstawowych długości prowadnic										
	Typ prowadnicy	Prowadnice 3/8" niski profil - montaż uniwersalny (041)		Prowadnice 3/8" niski profil - stihl mały montaż (041)		Prowadnice 0,325" - husqvarna mały montaż (095)		Prowadnice 0,325" - stihl duży montaż (025)		Prowadnice 3/8" standard	
	grubość łańcucha	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3	1,5	1,3	1,6	1,5	1,6
długość w calach i długość robocza prowadnicy	12" (30cm)	45	45	44	44						
	13" (33cm)					56	56	56	56		
	14" (35cm)	52	52	50	50						
		53	53								
	15" (37cm)					64	64	62	62	56	56
										57	
	16" (40cm)	56	56		55	66	66	67	67	60	60
		57	57								
	18" (45cm)					72	72		74	66	66
	20" (50cm)					76	76		81	72	72

	20 (50cm)					78	78				
--	-----------	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--